

Verholen gootelement



Gereedschap

- duimstok en potlood
- accu-schroefmachine
- hamer
- schroeven 4 x 30 mm

Vorbereiding en advies:

- zorg dat de ondergrond vlak en haaks is;
- toepasbaar bij dakhellingen vanaf 20°;
- de maximaal toepasbare lengte van het Verholen gootelement is ca. 6 meter (inclusief overlapping);
- alleen geschikt voor verwerking evenwijdig aan de pannenrij;
- bij vlakke dakpannen moeten de panlatten ter plaatse van het Verholen gootelement ca. 10 mm verdiept (ingelaten) worden om te voorkomen dat de pannen langs het Verholen gootelement omhoog gaan staan.

Verwerkingsstappen



1
Leg de Verholen gootelementen op de panlatten. Houd bij meerdere elementen een overlapping van 100 mm aan.



2
Befestig de Verholen gootelementen met schroeven 4 x 30 mm in de panlat door de buitenste spijkerril (buitenzijde van schuimstrook). Let op: tussen de zijkant van de pan en de opstaande wand van het Verholen gootelement mag de opening niet groter zijn dan 55 mm.



3
Bij toepassing langs een dakdoorbreking die niet doorloopt tot in de dakgoot adviseren wij het water over de dakpannen af te voeren, bijvoorbeeld door Wakaflex aan te brengen ter plaatse van de overgang.