

Dakvoetsysteemprofiel, Ventilerende panlat en Vogelschroot/panlatprofiel



Dit hebt u nodig

- RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm (behalve voor het Dakvoetsysteemprofiel)

Gereedschap

- duimstok en potlood
- accu-schroefmachine

Vorbereiding en advies:

- past u een folie toe, breng deze dan in een vloeiende lijn aan en ondersteund in de goot;
- let erop dat de op een na onderste panlat op de juiste afstand is gemonteerd of vraag onze afdeling Dakservice om advies;
- afhankelijk van het panmodel en de latafstand bepaalt u de hoogte van de onderconstructie of gootplank. Na het leggen van de dakpannen moet de onderste rij dakpannen in dezelfde schuine lijn liggen als de bovenliggende rijen dakpannen.

Verwerkingsstappen



1
Monteer het Dakvoetsysteemprofiel, Ventilerende panlat of Vogelschroot/panlatprofiel op de juiste afstand vanaf de onderkant dakbeschoot. Kort de folie eventueel in zodat eventueel lekwater afgevoerd wordt in de goot en niet onder het systeem uitkomt.



2
Monteer de Ventilerende panlat of het Vogelschroot/panlatprofiel met RVS torxschroeven & neopreen-volgring 5 x 40 mm.



3
Het Dakvoetsysteemprofiel is voorzien van voorgemonteerde RVS torxschroeven & neopreen-volgring.



4
Let erop dat u het Dakvoetsysteemprofiel zoveel mogelijk verticaal in de goot aanbrengt.



5
Verwijder eventueel op de plekken van de gootbeugel de afstandhouder onder het Dakvoetsysteemprofiel, de Ventilerende panlat of het Vogelschroot/panlatprofiel.



6
Breng de onderste rij dakpannen aan.



7
Dek het dak vervolgens volledig in.