

Vogelmuisschroot en UVS Vogelschroot



Gereedschap

- duimstok en potlood
- accu-schroefmachine of hamer
- schroeven of nagels

Vorbereidingen en advies:

- zorg dat de onderste en een na onderste panlat op de afstand zijn gemonteerd die past bij het dakpanmodel of vraag onze afdeling Dakservice om advies;
- bepaal afhankelijk van het dakpanmodel en de latafstand de dikte van de onderste panlat;
- na het leggen van de dakpannen moet de onderste rij dakpannen in dezelfde schuinte liggen als de bovenliggende rijen dakpannen.

Verwerkingsstappen



1 Monteer de Vogelmuisschroot of UVS Vogelschroot op de onderste panlat. Op de Vogelmuisschroot en UVS Vogelschroot is de richting aangegeven van de nok en van de goot. Zorg dat de vingers met de muiswering (dwarsverbindingen) naar de nok wijzen.



2 Breng de onderste rij dakpannen aan.



3 Dek vervolgens het hele dak volledig in.



4 Van toepassing in combinatie met de kilgoot. Monteer de Vogelmuisschroot op de zoomlat van de panlatten.