

Euro-hoekkeperklem met schroef



Gereedschap

- duimstok en potlood
- accu-schroefmachine
- hamer

Voorbereiding en advies:

- zorg dat de pannen langs de ruiters pasgezaagd zijn en dat er tussen de pan en de ruiters maximaal 25 mm ruimte is;
- de ruiters moet aan de onderconstructie bevestigd zijn met 1.000 N/m¹, bij voorkeur gemonteerd met de Universele nokbeugel, deelbaar.

Verwerkingsstappen



1 Tik met een hamer de Euro-hoekkeperklem met schroef op de gezaagde zijde onderin de wel. Bij keuze uit twee wellen neemt u de bovenste wel.



2 Leg de gezaagde dakpan in de gewenste positie.



3 Bevestig de gezaagde dakpannen aan de ruiters met Euro-hoekkeperklemmen met de voorgemonteerde schroef.



4 Werk de hoekkeper aan beide zijden af met de Euro-hoekkeperklemmen.



5 Werk de hoekkeper vervolgens af met LaRol, Topvent of Universele ruitersrol Optivent en de bijbehorende vorsten.