

Universele nokbeugel, deelbaar



Gereedschap

- duimstok en potlood
- accu-schroefmachine
- hamer
- schroeven 4 x 30 mm

Vorbereiding bij toepassing op de nok:

- zorg dat de ondergrond vlak en haaks is;
- zorg dat de tengels en/of sporen tot in de nok zijn aangebracht;
- breng de bovenste panlat nog niet aan;
- bepaal vooraf de hoogte van de bovenste panlat én de hoogte van de ruiters op basis van de toe te passen dakpannen en vorsten.

Vorbereiding bij toepassing op de hoekkeper:

- zorg dat de ondergrond vlak en haaks is;
- breng de tengels aan tot 100 mm voor de snijlijn van de twee dakvlakken;
- monteer een zoomlat (70 tot 100 mm breed) aan beide zijden van de hoekkeper op de onderconstructie tegen de tengels met schroeven 4 x 30 mm.

Verwerkingsstappen bij de nokconstructie



1
Positioneer de poten van de nokbeugel in de juiste hellingshoek. Monteer de nokbeugels op de tengels en/of sporen op maximaal 600 mm h.o.h., met aan elke zijde minimaal 2 schroeven 4 x 30 mm. Bij verspringende tengels kan de Universele nokbeugel, deelbaar op de vouwlijn gedeeld worden, waardoor de nokbeugels verspringend kunnen worden gemonteerd.



2
Monteer een ruiters van 32 mm dikte in de nokbeugels. Bevestig de ruiters in de nokbeugel aan elke zijde met 2 schroeven 4 x 30 mm.

Verwerkingsstappen bij de hoekkeper



1
Monteer de nokbeugels in een rechte lijn van beneden naar boven op de zoomlatten met schroeven 4 x 30 mm op maximaal 600 mm h.o.h.



2
Monteer de ruiters, 32 mm dik, in de nokbeugels aan beide zijden met 2 schroeven 4 x 30 mm.