

Spirtech® onderdakfolies



Dit hebt u nodig

- Foliereparatie tape of Multiflex ALU universele afdichtingsband

Gereedschap

- duimstok en potlood
- accu-schroefmachine
- zaag
- hamer
- tacker en nieten
- schaar of foliesnijder

Vorbereiding en advies:

- zorg voor een vlakke, haakse ondergrond;
- Spirtech onderdakfolie kan zowel rechtstreeks op het dakbeschoot worden aangebracht als op tengels of sporen;
- let op dat Spirtech onderdakfolie bij het plaatsen over isolatie niet omhoog wordt gedrukt;
- vermijd ventilatie tussen de Spirtech onderdakfolie en de isolatie;
- werk alle naden aan de binnenzijde luchtdicht af;
- voorkom langdurige blootstelling van de dakconstructie aan daglicht (uv-straling) of hevige regenval, dek eventueel de onderdakfolie af. Spirtech toegepast op een dakvlak mag maximaal 4 weken aan daglicht blootgesteld worden. In die periode moet u de lichtdichte afwerking, bijvoorbeeld Monier pannen, aanbrengen;
- past u folie toe in de kil, voer dan de kilconstructie zo uit dat eventuele afwatering over de onderdakfolie door de kilgoot of buiten de constructie wordt afgevoerd.

Verwerkingsstappen



1 Breng Spirtech onderdakfolie evenwijdig aan de dakvoet aan, in horizontale banen licht doorhangend op de dakconstructie. Zorg dat eventueel lekwater buiten de constructie wordt afgevoerd. Bescherm Spirtech onderdakfolie die onder de dakbedekking uitkomt tegen daglicht (uv-straling).



2 Breng Spirtech onderdakfolie altijd lekwaterafvoerend aan, op zo'n manier dat gootvorming wordt voorkomen. Keer de bedrukte zijde naar buiten. Pas mechanische bevestiging aan de onderconstructie uitsluitend onder de overlapping toe en houd de minimale overlapping aan: tenzij dak <math><22^\circ</math> is, dan 150 mm. Laat Spirtech onderdakfolie ter plaatse van de nok en/of hoekkeper doorlopen, bij voorkeur onder de ruiters door.



3 Zet bij dakdoorbrekingen de Spirtech onderdakfolie minimaal 50 mm omhoog tegen de dakdoorbreking. Werk de aansluiting (zoals bij dakvensters of dakkapellen) water- en luchtdicht af, bij voorkeur met Multiflex ALU. Druk altijd de kleefstroken zorgvuldig onderling aan. Repareer beschadigingen aan de onderdakfolie direct met Foliereparatie tape of Multiflex ALU.



4 Breng over de Spirtech onderdakfolie altijd een voldoende hoge tengel aan voor de ventilatie van de dakspouw en de afvoer van eventueel lekwater. Werk het dak verder af met panlatten en dakbedekking.