

Universele Wakaflex® doorvoerpan



Dit hebt u nodig

- Universele scharnierkap MF 140 (apart bestellen)
- Multiflex ALU universele afdichtingsband (voor waterdichte afdichting dakzijde – apart bestellen)
- Universele dampdichte manchet (apart bestellen)

Gereedschap

- Wakaflex roller (optioneel)

Vorbereiding en advies:

- maak de contactvlakken droog en stofvrij voor een goede hechting van de butyl kleefstroken op de omliggende dakpannen;
- toepasbaar op daken met een helling van 20° tot 55°;
- exclusief de doorvoerpijp fabrikant Burgerhout
- verwerk de Universele Wakaflex doorvoerpan bij voorkeur niet beneden 0°C;
- verwarm of verhit de Universele Wakaflex doorvoerpan niet (bijvoorbeeld met een brander).

Verwerkingsstappen



1

Zet de bovenzijde van de Universele Wakaflex doorvoerpan omhoog voor extra waterkering.

Verwijder de beschermfolie van de onderzijde van de Universele Wakaflex doorvoerpan.

Bij grotere panlatafstand kan het nodig zijn om de Universele Wakaflex doorvoerpan ter plaatse van de doorvoer te ondersteunen om inzakking te voorkomen.



2

Dek de Universele Wakaflex doorvoerpan gelijkmatig in en vorm hem aan naar het dakpanmodel dat u hebt toegepast.

Zorg voor een minimale overlap van 120 mm per zijde bij vlakke pannen of tot het hoogste punt bij geprofileerde modellen.